

	1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
Α		Lexique / Glossar / Glossary															•			
В			Fr	ançais (Fra	rançais) Deutsch						Italiano					English				
	C	Coffret d'introduction				Ha	Hausanschlusskasten					Quadro di distribuzione principale (GRD)			Mair	Main distribution board (utility)				
С	Parasurtenseur				Üb	Überspannungsschutz					Scaricatore di sovratensione				Surge protector					
	С	Champ PV			PV	PV-Feld					Campo fotovoltaico				PV field					
	T	Tableau électrique					Elektroverteilung					Quadro elettrico				Electrical panel				
D	D	Distribution sur les consommateurs				Ve	Verbraucher-Verteilung					Distribuzione ai carichi				Distribution to loads				
	Fusible introduction					Ein	Einführungssicherung					Fusibile di introduzione				Incoming main fuse				
E	Compteur GRD					EV	EVU-Zähler (Energieversorger)					Contatore gestore di rete (GRD)				Grid operator meter				
	Flèche pointant vers les consommateurs					Pfe	Pfeil zu den Verbrauchern					Freccia verso i consumatori				Arrow pointing to consumers				
	O	Onduleur			We	Wechselrichter					Inverter			Inve	Inverter					
	О	Onduleur injection réseau					Netzgekoppelter Wechselrichter					Inverter connesso alla rete				Grid-tied inverter				
F	В	Batterie					Batterie					Batteria				Battery				
	In	Installation existante					Bestehende Installation					Impianto esistente				Existing installation				
	C	Consommateurs				Ve	Verbraucher					Carichi				Loads				
G																				
\mid																				
н																				
	Auteur : Evaarist						Scháma do principo Autorkit					Installation : Standard						+		
	Date: 19	.08.2025				Schéma de principe Autarkit						Page : 2/2					а	utarcie.c	h	